


VECTOR

BEYOND THE RIDE

JAWX DISC LOCKS DISPLAY



EN - DISPLAY STAND ASSEMBLY INSTRUCTIONS
FR - INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU PRÉSENTOIR
ES - INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL EXPOSITOR
DE - MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS DISPLAY
NL - MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR HET DISPLAY
IT - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELL'ESPOSITORE
PT - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO EXPOSITOR



EN - ALARM ACTIVATION INSTRUCTIONS
FR - INSTRUCTIONS D'ACTIVATION DE L'ALARME
ES - INSTRUCCIONES DE ACTIVACIÓN DE LA ALARMA
DE - ANLEITUNG ZUR AKTIVIERUNG DER ALARMFUNKTION
NL - INSTRUCTIES VOOR HET ACTIVEREN VAN HET ALARM
IT - ISTRUZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ALARME
PT - INSTRUÇÕES DE ATIVAÇÃO DO ALARME








EN - VECTOR JAWX DISPLAY STAND

INCLUDES:

- 1 display stand
- 5 spring hooks

SAMPLES:

- 5 Jawx sample padlocks
- Master keys
- 5 reminder cables
- 1 padlock holder



1. All supplied keys are identical and are master keys. A single key can be used to open all sample padlocks. Do not sell these sample padlocks, as they can be easily opened with other master keys.
2. Attach the spring hooks to the free loop of the reminder cables.
3. Attach one hook to the disc padlock.
4. Attach the other hook to the hole on the back of the display stand.
5. Place the disc padlock in its corresponding holder.
6. Install the padlock holder in its designated position using the holder screws.

FR - PRÉSENTOIR VECTOR JAWX CONTIENT :

- 1 présentoir
- 5 crochets à ressort

ÉCHANTILLONS :

- 5 cadenas Jawx de démonstration
- Clés universelles
- 5 câbles de rappel
- 1 support pour cadenas

1. Toutes les clés fournies sont identiques et universelles. Une seule clé permet d'ouvrir tous les cadenas de démonstration. Ne vendez pas ces cadenas de démonstration, car ils peuvent être facilement ouverts avec d'autres clés universelles.
2. Fixez les crochets à ressort à la boucle libre des câbles de rappel.
3. Fixez un crochet au cadenas à disque.
4. Fixez l'autre crochet dans le trou situé à l'arrière du présentoir.
5. Placez le cadenas à disque dans son logement correspondant.
6. Installez le support de cadenas dans son logement à l'aide des vis fournies.

ES - EXPOSITOR VECTOR JAWX INCLUYE:

- 1 expositor
- 5 ganchos de resorte

MUESTRAS:

- 5 candados Jawx de muestra
- Llaves universales
- 5 cables recordatorio
- 1 soporte para candado

1. Todas las llaves recibidas son

iguales y universales. Con una sola llave podrá abrir todas las muestras. No venda estos candados de muestra, ya que pueden abrirse fácilmente con otras llaves universales.

2. Coloque los ganchos de resorte en el lazo libre de los cables recordatorio.
3. Sujete un gancho al candado de disco.
4. Sujete el otro gancho al orificio situado en la parte posterior del expositor.
5. Coloque el candado de disco en su alojamiento correspondiente.
6. Coloque el soporte para candado en su alojamiento utilizando los tornillos del soporte.

DE - VECTOR JAWX-DISPLAY ENTHÄLT:

- 1 Display
- 5 Federhaken

MUSTER:

- 5 Jawx-Mustervorhängeschlösser
- Universalschlüssel
- 5 Erinnerungskabel
- 1 Vorhängeschloss-Halter

1. Alle mitgelieferten Schlüssel sind identisch und universell. Mit einem einzigen Schlüssel können alle Mustervorhängeschlösser geöffnet werden. Verkaufen Sie diese Mustervorhängeschlösser nicht, da sie leicht mit anderen Universalschlüsseln geöffnet werden können.
2. Befestigen Sie die Federhaken an der freien Schlaufe der Erinnerungskabel.
3. Befestigen Sie einen Haken am Rundbügel-Vorhängeschloss.
4. Befestigen Sie den anderen Haken an der Öffnung auf der Rückseite des Displays.
5. Setzen Sie das Rundbügel-Vorhängeschloss in die vorgesehene Halterung ein.
6. Montieren Sie den Vorhängeschloss-Halter mit den dazugehörigen Schrauben.

NL - VECTOR JAWX-DISPLAY INHOUD:

- 1 display
- 5 veerhaken
- 5 Jawx-demohangsloten
- Universele sleutels
- 5 herinneringskabels
- 1 hangslothouder

1. Alle meegeleverde sleutels zijn identiek en universeel. Met één sleutel kunnen alle demohangsloten worden geopend. Verkoop deze demohangsloten niet, omdat ze eenvoudig met andere universele sleutels kunnen

worden geopend.

2. Bevestig de veerhaken aan de vrije lus van de herinneringskabels.
3. Bevestig één haak aan het discuss-hangslot.
4. Bevestig de andere haak aan de opening aan de achterzijde van het display.
5. Plaats het discuss-hangslot in de daarvoor bestemde houder.
6. Monteer de hangslothouder met de bijbehorende schroeven.

IT - ESPOSITORI VECTOR JAWX CONTIENE:

- 1 espositore
- 5 ganci a molla

CAMPIONI:

- 5 lucchetti Jawx dimostrativi
- Chiavi universali
- 5 cavi promemoria
- 1 supporto per lucchetto

1. Tutte le chiavi fornite sono identiche e universali. Con una sola chiave è possibile aprire tutti i campioni. Non vendere questi lucchetti dimostrativi, poiché possono essere facilmente aperti con altre chiavi universali.
2. Fissare i ganci a molla all'asola libera dei cavi promemoria.
3. Fissare un gancio al lucchetto a disco.
4. Fissare l'altro gancio al foro posto sul retro dell'espositore.
5. Posizionare il lucchetto a disco nel relativo alloggiamento.
6. Installare il supporto per lucchetto utilizzando le relative viti.

PT - EXPOSITOR VECTOR JAWX INCLUI:

- 1 expositor
- 5 ganchos de mola
- 5 AMOSTRAS:
- 5 cadeados Jawx de demonstração
- Chaves universais
- 5 cabos de lembrete
- 1 suporte para cadeado

1. Todas as chaves fornecidas são iguais e universais. Com uma única chave poderá abrir todas as amostras. Não venda estes cadeados de demonstração, pois podem ser facilmente abertos com outras chaves universais.
2. Coloque os ganchos de mola na argola livre dos cabos de lembrete.
3. Fixe um gancho ao cadeado de disco.
4. Fixe o outro gancho no orifício existente na parte traseira do expositor.
5. Coloque o cadeado de disco no respetivo alojamento.
6. Monte o suporte para cadeado no respetivo alojamento utilizando os parafusos do suporte.